Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	ATV/DTV		Smart / List
	Tv/DVD		Display / Media
	Eject		Eject / Surround
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Info		Info / Angle
	Mute		Mute / Dimmer
	Tv/Radio		TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Input		AV / Input / RDS
	Digital Menu		D.Menu / Top
	DVD Menu		Menu / Home
	Top Menu		Shift + D.Menu / Top Menu
	Guide		Guide / EPG / -/--
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter/CH List		OK
	Menu/Setup		Setup / OPT /
	Exit/Cancel		Exit / Cancel / Clear
	Return		Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
REV	<</REV	TUNE-	<< / Tune-
FF	>>/FF	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SLOW	Red/◁	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PAUSE	Green/Pause	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PLAY MODE	Yellow/Play Mode	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SLOW	Blue/I>	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO SELECT	Audio Select	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH RTN ZOOM	Zoom/CH RTN	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
JUMP	Jump	TITLE SOUND	Sound / Title
PIC SIZE	PIC Size	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer