Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Netfix	Shift + Red / Netflix /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV	TV/Radio /
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
i	Info / Angle
PR-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Up	Up
Q.Menu	D.Menu / Top
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
EXit	Exit / Cancel / Clear
World	Smart / List
Camera/Music/Ph	Display / Media
Guide	Guide / EPG / -/--
*/o	Picture / Format
Games	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	[≡]. .	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	[-O-]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		