Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV	TV/Radio /
0	0
Recall	Shift + Back / Return
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
World/Internet	Smart / List
PR-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Q. Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
i	Info / Angle
Camera/Music/Ph	Picture / Format
Guide	Guide / EPG / -/--
*/o	Shift + Guide / EPG / -/--
*/o..	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡] / Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Lang	Audio / Lang I/II		
[≡] . .	Shift + Text /		
[- o-]	Setup / OPT /		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		