| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 3 | 3 |
| Mute | Mute / Dimmer | 4 | 4 |
| X/Prefe | Setup / OPT / | 5 | 5 |
| E/Text | Text / Goto | 6 | 6 |
| TV/SAT | AV / Input / RDS | 7 | 7 |
| Serv | Menu / Home | 8 | 8 |
| Up | Up | 9 | 9 |
| Perso | Info / Angle | Guia | Guide / EPG / -/-- |
| Left | Left | 0 | 0 |
| OK | OK | Red | Red / Netflix / Search |
| Right | Right | Green | Green / APP / Repeat |
| →/Salir | Exit / Cancel / Clear | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Down | Down | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Piloto | Smart / List | | |
| + | Display / Media | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |