Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Screen	Picture / Format
Lang	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
World	Smart / List
Red/ ↑	Red / Netflix / Search
Green/ ↓	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡]	Text / Goto
9	9
0	0
Recall	Back / Return
Up	Up
Menu	Menu / Home
Right	Right
Left	Left
Return	Shift + Back / Return
Return	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
OK	OK
Source	AV / Input / RDS
FAV	Fav / Marker / PC
Presets	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+ PR+	CH PAGE + CH+ / Page+		
Info	ANGLE INFO Info / Angle		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
EPG	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
V- Vol -	VOL − Vol -		
P- PR-	CH PAGE − CH- / Page-		