Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Auto	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
Aspect	Shift + Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Nicam/A2	Audio / Lang I/II
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Display	Display / Media
CH-	CH- / Page-
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Source	AV / Input / RDS
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
Sleep	Sleep / Timer
Fav	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV- Fav-	SHIFT + Down: Shift + Down	Stop	HOLD: Stop / Hold
FAV+ Fav+	SHIFT + Up: Shift + Up	I<<	PRESET-: I<< / Preset-
EPG	GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--	>>I	PRESET+: >>I / Preset+
TEXT	GOTO TEXT: Text / Goto	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /
HOLD	SHIFT + HOLD: Shift + Stop /	Red	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
LANG	SHIFT + LANG I/II AUDIO: Shift + Audio / Lang I/II	Green	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ	Yellow	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
INDEX Index	SHIFT + SLOW: Shift + Play /	Blue	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
SIZE Size	SIZE ZOOM: Zoom / Size		
REVEAL Reveal	SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step /		
SUBPAGE Subpage	SHIFT + REC MODE: Shift + Rec / Rec Mode		
MEDIA Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY: Shift + Display / Media		
Play	SLOW: Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze		
<<	TUNE-: << / Tune-		
>>	TUNE+: >> / Tune+		
TDT Rec	REC MODE: Rec / Rec Mode		