Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source Tv	TV/Radio /
Power Tv	Shift + Power
Open/Close	Eject / Surround
Vol - Tv	Vol -
Vol + Tv	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Disc Menu	D.Menu / Top
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Popup/Title Menu	Shift + D.Menu / Top Menu
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Audio	Audio / Lang I/II
Home	Menu / Home
Subtitle	Subtitle / EQ
Tools	Setup / OPT /
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
	Down		Down		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
BONUS VIEW	View/Bonus	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
REPEAT A-B	A-B/Repeat	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
FULL SCREEN	Screen/Full	SIZE ZOOM	Zoom / Size		