Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Back	RETURN BACK	Back
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NICAM	NICAM	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
LIST	List	DISC NAV LIST	List
FAV/LIST	Fav List	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH+	CH +	+ CH	Ch +
CH-	CH -	CH -	Ch -
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CPG	CPG	APP MEDIA	Medi a				
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	For mat				
FREEZE	Fr eeze	II	Pause				
INDEX	I ndex	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
CANCEL	Cancel	SHIFT +	RETURN BACK Shi f t + Back				
SUBPAGE	Subpage	AD SUBT	Subt				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Opti ons				
SIZE	Si ze	ECO 3D	3D				
HOLD	Hol d	■	St op				
MIX	M x	REC MODE	Rec				
RED	Red	A	Red				
GREEN	Gr een	B	Gr een				
YELLOW	Yel l ow	C	Yel l ow				
CYAN	Cyan	D	Bl ue				