| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | [ ≡] | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Pause/[ /≡] | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop/[ ≡+] | HOLD | Stop / Hold |
| | Rec/[ ≡♦] | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | <</[ ≡o] | TUNE- | << / Tune- |
| | I <</[ ≡i ] | PRESET- | I << / Preset- |
| | >>I /[ ≡?] | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | >>/[ ≡x] | TUNE+ | >> / Tune+ |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| ANT | ANT | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| BACK/ | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| HOME/ SOURCE | Home/ Source | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / Home |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Vol + | Vol + | | |
| APPS | Shift + Green / APP / | | |
| P+ | CH+ / Page+ | | |
| Vol - | Vol - | | |
| P- | CH- / Page- | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| List | Smart / List | | |
| FAV | Fav / Marker / PC | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |