Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround
Standby	Power
Source	AV / Input / RDS
DVD/USB/DVB	Shift + 2
DVD/USB/DVB	Shift + 8
TFT On/Off	Picture / Format
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
+10	Shift + Guide / EPG / -/--
Video	Shift + 4
Return	Back / Return
Up	Up
FM/Menu	D.Menu / Top
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Setup	Setup / OPT /
Down	Down
Function	Smart / List
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH+	CH+ / Page+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size
Prog	Shift + TV/Radio / Program
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Goto	Text / Goto
Title/TTX	Sound / Title
Menu	Menu / Home
Display	Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ
N/P	Fav / Marker / PC
Language	Audio / Lang I/II
Angle	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Resume	Red / Netflix / Search
Slow	Shift + Play /
R/L	Blue / Prime Video / Random
4:3/16:9	Shift + Picture / Format
EPG	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear
Auto	Sleep / Timer
Tv/Radio	TV/Radio /