Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV
TV	TV/R
Quick	+ Shift + Pre Ch
ECO	+ Shift + 3D
List	List
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
AD	+ Shift + Subt
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
Menu	Menu
Guide	Guide
Exit	Exit
Back	Back
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
[i+]	Info
Recall	Pre Ch
[≡+]	Options
[≡♦]	+ Shift + Format
Play	Play
<<	<<
>>	>>
I<<	I<<
>>I	>>I
Stop	Stop
Rec	Rec
Pause/Step	Pause
[≡?]	D. Menu
[O] / [≡X]	+ Shift + AV
Text	Text
3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[v]	Smart
[>]	Sleep
->|[/]|<-	+ Shift + Text
V. Format	Format
Audio I/II	Dual
More Info	+ Shift + Info
Subtitle	Subt