Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby TV	Power	Enter / Memory / D. Skip TV	Pre Ch
Tv / Video TV	TV/R	Standby AV Video	Shift + Power
CH+ TV	Ch +	Video 1	Red
CH- TV	Ch -	Video 2	Green
Vol + TV	Vol +	SA-CD/CD	Yellow
Vol - TV	Vol -	DVD	Blue
1 TV	1	Tuner	Media
2 TV	2	Sleep	Sleep
3 TV	3	Test Tone	Smart
4 TV	4	2CH	Text
5 TV	5	A. F. D.	Options
6 TV	6	Movie	Format
7 TV	7	Music	Dual
8 TV	8	Dual Mono	3D
9 TV	9	Main Menu	Menu
0/10 TV	0	MPX / FM Mode / Audio Video	Shift + TV/R
-/-- TV	Guide	ANT / D. Tuning / Subtitle Video 1	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter / Memory / D. Skip Video 1	Shift + Pre Ch	Enter Video 1	Ok
1 Video 1	Shift + 1	Display Video	Info
2 Video 1	Shift + 2	Master Vol +	Shift + Vol +
3 Video 1	Shift + 3	Master Vol -	Shift + Vol -
4 Video 1	Shift + 4	Muting	Mute
5 Video 1	Shift + 5	Play Video 1	Play
6 Video 1	Shift + 6	Pause Video 1	Pause
7 Video 1	Shift + 7	Stop Video 1	Stop
8 Video 1	Shift + 8	<</ Tuning- Video	<<
9 Video 1	Shift + 9	>>/ Tuning+	>>
0/10 Video 1	Shift + 0	I<</ Preset+	I<<
-/--/>10/Clear Video 1	Shift + Guide	>>I / Preset + Video 1	>>I
AV Menu Video	AV	·→Advance/ Step I> Video 1	Shift + Ch +
Up Video 1	Up	←/ Replay/ <I Step Video 1	Shift + Ch -
Down Video 1	Down		
Right Video 1	Right		
Left Video 1	Left		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby System	Power
Standby AV	Shift + Power
Sleep	Sleep
Test Tone	Smart
Play	Play
>>/ Tuning+	>>
<</ Tuning-	<<
Pause	Pause
Stop	Stop
Main Menu	Menu
Video 1	Red
Video 2	Green
SA-CD/CD	Yellow
DVD	Blue
Tuner	Media
1	1
2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
-/--/>10/Clear	Guide
Enter/Memory/D.S	Pre Ch
Top	Shift + Menu
AV Menu	AV
Muting	Mute
Return/Exit	Back
Display	Info
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
PRESET –	I <</ Preset-		I <<			
PRESET +	>>I / Preset+		>>I			
	Up		Up			
	Down		Down			
	Right		Right			
	Left		Left			
ENTER	Enter	OK	Ok			
ADVANCE	·→Advance/ Step I >	CH +	Ch +			
REPLAY	← / Replay/ <I Step	CH –	Ch -			
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual			
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format			
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options			
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D			
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text			
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM	SEARCH TV/R	TV/ R			
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle	AD SUBT	Subt			
SHIFT ANGLE	Jump/ Shift/ Angle	DISC NAV LIST	List			

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby System	Power	2	2
Standby AV	SHIFT + Power	3	3
Sleep	Sleep	4	4
Test Tone	Smart	5	5
Video 1	Red	6	6
Video 2	Green	7	7
SA-CD/CD	Yellow	8	8
DVD	Blue	9	9
Tuner	Media	0/10	0
Main Menu	Menu	-/--/>10/Clear	Guide
Music	Dual	Master Vol +	Vol +
Movie	Format	Master Vol -	Vol -
2CH	Text	Muting	Mute
Dual Mono	3D	Display	Info
A.F.D.	Options	Enter	Ok
Enter/Memory/D.S	Pre Ch	Play	Play
1	1	Pause	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	St op		St op
TUNING –	<</ Tuni ng-		<<
TUNING +	>>/ Tui ni ng+		>>
TV CH – PRESET –	I <</ Pr eset -		I <<
TV CH + PRESET +	>>I / Pr eset +		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV I/⏻	Standby System	⏻	Power
MAIN MENU	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
FM MODE MPX AUDIO	MPX/FM Mode/Audio Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/D. Tuning/Subtitle Tuner	AD SUBT	Subt
SHIFT ANGLE	Jump/Shift/Angle Tuner	DISC NAV LIST	List
1	1 Tuner	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8
9	9 Tuner	9	9
0/10	0/10 Tuner	0	0
MEMORY 0.SKIP	Enter/Memory/D.Skip Tuner	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
−	Master Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display Tuner	DISPLAY INFO	Info
TV CH − PRESET −	I<</Preset- Tune	⏮	I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+	⏭	>>I
TUNING −	<</Tuning- Tuner	⏪	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING +	>>/ Tuning+	>>	
TEST TONE	Test Tone	APP MEDIA	Media
AV I/⏻	Standby Video	SHIFT +	Shift + Power
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM Mode/ Audio Video	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/ R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle Video 2	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
MEMORY D.SKIP	Enter/ Memory/ D. Skip Video 2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 Video 2	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Video 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Video 2	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Video 2	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Video 2	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Video 2	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Video 2	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Video 2	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Video 2	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 Video 2	SHIFT + 0	Shift + 0
>10 CLEAR	-/ --/ >10/ Clear Video 2	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AV MENU	AV Menu Video	TIMER AV	AV
	Up Video 2		Up
	Down Video 2		Down
	Right Video 2		Right
	Left Video 2		Left
ENTER	Enter Video 2	OK	Ok
DISPLAY	Display Video	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Play Video 2	PLAY MODE ▶	Play
	Pause Video 2	⏸	Pause
	Stop Video 2	■	Stop
REPLAY	←/ Replay/ ⊲I Step Video 2	CH −	Ch -
ADVANCE	·→Advance/ Step I> Video 2	+ CH	Ch +
TV CH + PRESET +	>>I/ Preset+	SHIFT + ⏭	Shift + >>I
TV CH − PRESET −	I<</ Preset- Vide	SHIFT + ⏮	Shift + I<<
TUNING +	>>/ Tuning+	SHIFT + ⏩	Shift + >>
TUNING −	<</ Tuning- Video	SHIFT + ⏪	Shift + <<