Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
Sport	Sport	SEARCH TV/R	TV/R
P.Mode	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.Mode	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH.List	CH. List	DISC NAV LIST	List
HOME	Home	HOME SMART	Smart
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
☼	☼	TOP MENU MENU	Menu
[≡]	[≡]	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
<<	<<	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>	>>	>>	>>
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
●	Rec	REC MODE ●	Rec
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
Language	Language	SOUND DUAL	Dual
[++]	[++]	ECO 3D	3D
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
Media	Media	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung