Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV / AV	AV / Input / RDS
TV/TXT	Text / Goto
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal	Display / Media
DTV	D.Menu / Top
Hold	Stop / Hold
Size	Shift + Zoom /
Subpage	Eject / Surround
Index	Smart / List
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
CH+	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol -	Vol -
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
·	·	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV LIST	FAV List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV ADD	FAV ADD	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
FAV ▶▶I	FAV >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
QUICK START	Quick Start	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /