Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV Power	Power
Input	AV
A / B	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Text	Text
Recall	Pre Ch
Analog	Shift + TV/R
Digital	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Aspect	Format
Hold	Shift + Stop
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Guide	Guide
i+	Info
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Return	Back
Menu	Menu
Tools	Options
<< / ◁I / ◁	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play		
>> / I> / II>	>>		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Mute	Mute		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Prog +	Ch +		
Prog -	Ch -		
Rec	Rec		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Recall		Pre Ch
	[i+]/[?]		Info
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Return		Back
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Prog+		Ch +
	Prog-		Ch -
	Rec		Rec
	DVD Top Menu		Menu
	DVD Menu		D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Text		Text
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	[i+]		Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Return		Back
	Tools		Options
	Menu		Menu
	I<<		I<<
	←		Ch -
	·→		Ch +
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU / MENU Shift + Menu		
DVD Menu	E-MANUAL / D.MENU D. Menu		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I<<		I<<
	←	CH −	Ch -
	·→	+ CH	Ch +
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU / MENU Shift + Menu		
DVD Menu	E-MANUAL / D.MENU D. Menu		