Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute	Back	Back
Epg	Shift + Guide	Volume+	Vol +
Info	Info	CH/Page+	Ch +
Subt. List	Subt	Audio	Dual
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
TV	TV/R	CH/Page-	Ch -
Text	Text	1. ?	1
Zoom	Eject	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Shift + Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	Ok	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9
Exit	Exit	Guide Pilote	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/10	0		
FAV Pref.	Pre Ch		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Freeze	Options		
East	List		
Blue	Blue		
Dec/Pause	Pause		
	Shift + Ch +		
	Shift + Ch -		
H/V Play	Play		
LNB F. Forward	>>		
Lang./Rewind	<<		