Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	Power		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DVD/BD	DVD / BD	SHIFT + 1	Shift + 1
VCR/DVR	VCR / DVR	SHIFT + 2	Shift + 2
CBL/SAT	CBL/SAT	SHIFT + 3	Shift + 3
CD	CD	SHIFT + 4	Shift + 4
AUX	AUX	SHIFT + 5	Shift + 5
TV/TAPE	TV / TAPE	SHIFT + 6	Shift + 6
TUNER	TUNER	SHIFT + 7	Shift + 7
PORT	PORT	SHIFT + 8	Shift + 8
MUTING	Muting	MUTE	Mute
CH DISC	CH/Disc/Album	CH +	Ch +
ALBUM	CH/Disc/Album	CH −	Ch -
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
PLAYLIST /CATEGORY	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
PLAYLIST /CATEGORY	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
MOVIE/TV SEARCH	Movie	A	Red
MUSIC REPEAT	Music/Repeat	B	Green
GAME RANDOM	Game/Random	C	Yellow
STEREO PLAY MODE	Stereo/Play Mode	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
11 0	0/ 11	0	0		
10 +10 D.TUN DIMMER	+10/ - - / - - - 10/ Dimmer/ D. Tuner	-/-- GUIDE	Guide		
12 CLR SLEEP	CLR/ Sleep/ 12	FAV PRE-CH	Pre Ch		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power BD/DVD	Power	Stop BD/DVD	Stop
Menu/Prev CH	Menu	Movie Tv/Search BD/DVD	Red
Top Menu/Guide BD/DVD	Options	Music/Repeat	Green
Setup BD/DVD	Smart	Game/Random	Yellow
Return BD/DVD	Back	Stereo/Play Mode BD/DVD	Blue
Audio BD/DVD	Media	1 BD/DVD	1
Enter BD/DVD	Ok	2 BD/DVD	2
Up BD/DVD	Up	3 BD/DVD	3
Down BD/DVD	Down	4 BD/DVD	4
Right BD/DVD	Right	5 BD/DVD	5
Left BD/DVD	Left	6 BD/DVD	6
I<< BD/DVD	I<<	7 BD/DVD	7
>>I BD/DVD	>>I	8 BD/DVD	8
<< BD/DVD	<<	9 BD/DVD	9
>> BD/DVD	>>	0/11 BD/DVD	0
Play BD/DVD	Play	+10/--/--10/D.Tu Dimmer BD/DVD	Guide
Pause/Play rev. BD/DVD	Pause	CLR/Sleep/12	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CBL/SAT	Text	Stop CBL/SAT	Shift + Stop
Muting Receiver	Mute	<< CBL/SAT	Shift + Ch -
Vol + Receiver	Vol +	>> CBL/SAT	Shift + Ch +
Vol - Receiver	Vol -	Play CBL/SAT	3D
Power CBL/SAT	Shift + Power	Movie Tv/Search CBL/SAT	Dual
CH Disc/Album+ CBL/SAT	Ch +	Music/Repeat CBL/SAT	Subt
CH Disc/Album- CBL/SAT	Ch -	Game/Random	AV
Menu/Prev CH CBL/SAT	Shift + Menu	Stereo/Play Mode CBL/SAT	Format
Top Menu/Guide CBL/SAT	Shift + Options	1 CBL/SAT	Shift + 1
Return CBL/SAT	Shift + Back	2 CBL/SAT	Shift + 2
Setup CBL/SAT	Shift + Smart	3 CBL/SAT	Shift + 3
Up CBL/SAT	Shift + Up	4 CBL/SAT	Shift + 4
Enter CBL/SAT	Shift + Ok	5 CBL/SAT	Shift + 5
Down CBL/SAT	Shift + Down	6 CBL/SAT	Shift + 6
Right CBL/SAT	Shift + Right	7 CBL/SAT	Shift + 7
Left CBL/SAT	Shift + Left	8 CBL/SAT	Shift + 8
Pause/Play rev. CBL/SAT	Shift + Pause	9 CBL/SAT	Shift + 9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/ 11 CBL/ SAT	SHIFT + 0 Shift + 0		
DVD/ BD	SEARCH TV/R TV/ R		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power CD		Power
	CH/Disc+ CD		Ch +
	CH/Disc- CD		Ch -
	Return CD		Back
	Setup CD		Smart
	Audio CD		Media
	Up CD		Up
	Down CD		Down
	Right CD		Right
	Left CD		Left
	Enter CD		Ok
	I<< CD		I<<
	>>I CD		>>I
	<< CD		<<
	>> CD		>>
	Play CD		Play
	Pause CD		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop CD		Stop
	Movie Tv/Search		Red
	Music/Repeat		Green
	Game/Random		Yellow
	Stereo/Play Mode		Blue
	1 CD		1
	2 CD		2
	3 CD		3
	4 CD		4
	5 CD		5
	6 CD		6
	7 CD		7
	8 CD		8
	9 CD		9
	0/11 CD		0
	+10/--/--10/D.Tu Dimmer CD		Guide
	CLR/Sleep/12		Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MUTING Muting Receiver	MUTE Mute		
VOL Vol + Receiver	+ VOL Vol +		
VOL Vol - Receiver	VOL − Vol -		
CD CD	SEARCH TV/R TV/R		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY I/O	Power Receiver Zone 2		Power
MUTING	Muting Receiver	MUTE	Mute
VOL	Vol + Zone 2	+ VOL	Vol +
VOL	Vol - Zone 2	VOL −	Vol -
CH DISC	CH Disc/Album+ Zone 2	+ CH	Ch +
ALBUM	CH Disc/Album- Zone 2	CH −	Ch -
	Up Zone 2		Up
ENTER	Enter Zone 2	OK	Ok
	Down Zone 2		Down
PLAYLIST /CATEGORY	Right Zone 2		Right
PLAYLIST /CATEGORY	Left Zone 2		Left
RETURN	Return Zone 2	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup Zone 2	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio Zone 2	APP MEDIA	Media
	I<< Zone 2		I<<
	>>I Zone 2		>>I
	Play Zone 2	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>> Zone 2		>>
	<< Zone 2		<<
	Pause Zone 2		Pause
	Stop Zone 2		Stop
MOVIE/TV SEARCH	Movie Tv/Search Zone 2	A	Red
LISTENI MUSIC REPEAT	Music/Repeat	B	Green
G MODE GAME RANDOM	Game/Random	C	Yellow
STEREO PLAY MODE	Stereo/Play Mode Zone 2	D	Blue
1	1 Zone 2	1	1
2	2 Zone 2	2	2
3	3 Zone 2	3	3
4	4 Zone 2	4	4
5	5 Zone 2	5	5
6	6 Zone 2	6	6
7	7 Zone 2	7	7
8	8 Zone 2	8	8
9	9 Zone 2	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/ 11 Zone 2	0		
+10/ - - / - - 10/ D. Tu Di mmer Zone 2	Gui de		
CLR/ Sl eep/ 12	Pr e Ch		