Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV / Radio	TV/Radio /
0	0
←PR	Back / Return
EPG	Guide / EPG / -/--
Up / PR+	Up
Up / PR+	Shift + Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Left / Vol-	Shift + Left
Left / Vol-	Left
OK / List	OK
OK / List	Shift + OK
Right / Vol+	Shift + Right
Right / Vol+	Right
Info	Info / Angle
Down / PR-	Shift + Down
Down / PR-	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red / Audio	Shift + Red / Netflix /
Red / Audio	Red / Netflix / Search
Page+	CH+ / Page+
Yellow / Subtitl	Shift + Yellow / YouTube /
Yellow / Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat
Page-	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TXT	Green / TXT	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
TXT	Green / TXT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Blue / L/R	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	: :	GOTO TEXT	Text / Goto		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
UHF	UHF	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
PAL/NTSC	PAL / NTSC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
TV/AV	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
SEE	< Seek	SHIFT + TUNE-	Shift + << /		
EEK	Seek >	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /		