Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Stop	Stop
Mute	Mute	Go to	Smart
Playmode	3D	Up	Up
1/ Screen	1	Down	Down
2/ SlideShow	2	Right	Right
3/ Rotate	3	Left	Left
4/ Audio	4	OK	Ok
5/ Subtitle	5	>>	>>
6/ Sync	6	<<	<<
7/ Playlist	7	Play	Play
8/ Add/ Delete	8	Pause	Pause
9/ List Edit	9	>>I	>>I
0/ Zoom	0	I <<	I <<
Move	Guide	Vol +	Vol +
Scroll	Pre Ch	Vol -	Vol -
Skip+	Ch +	Interval	Red
Skip-	Ch -	Setup	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Caption	Green/Caption	Green		
Info	Yellow/Info	Yellow		
Bookmark	Bookmark	Media		
TV-Out	TV-Out	TV/R		