Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
System Standby	Power		Play	Play	
Sleep	Sleep		Pause	Pause	
Master Vol +	Vol +		Stop	Stop	
Master Vol -	Vol -		Tv/Video/ANT	TV/R	
Muting	Mute		Main Menu	Smart	
Top Menu	Menu		Test Tone	Back	
DVD Menu	D. Menu		Multi CH	3D	
Up	Up		2CH	Subt	
Down	Down		AFD	Dual	
Right	Right		A. F. D.	List	
Left	Left		+	Ch +	
Enter	Ok		-	Ch -	
Recall	Pre Ch		Menu >	Shift + Right	
>>I / CH/ Preset +	>>I		< Menu	Shift + Left	
I<< / CH/ Preset -	I<<		Tv CH+	Shift + Ch +	
<<	<<		Tv CH-	Shift + Ch -	
>>	>>		Tv Vol +	Shift + Vol +	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV VOL	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR	REPEAT TEXT	Text
VIDEO 1	Video1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD	SA- CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
MD/TAPE	MD/ Tape	TIMER AV	AV
TUNER	Tuner	ZOOM ⏏	Eject
AV I/⏻	Standby AV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tuner	1	1
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9 Tuner	9	9
0	0 Tuner	0	0
SHIFT >10	>10 Tuner/ Shift/ -/ --	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return Tuner	DISPLAY INFO	Info
PRESET + ⏭	>>I / CH Preset + Tuner	SHIFT + ⏭	Shift + >>I
– CH/PRE ⏮	I <</ CH Preset - Tuner	SHIFT + ⏮	Shift + I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Video 1	A	Red
	Video 2	B	Green
	SA-CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	MD/Tape	TIMER AV	AV
	Tuner	ZOOM	Eject
	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL −	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
SHIFT >10 -/--	>10/ Shift/ -/ -	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return	DISPLAY INFO	Info
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR	REPEAT TEXT	Text
− CH/PRI	I <<		I <<
PRESET +	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby CD		Power
	Video 1	A	Red
	Video 2	B	Green
	SA-CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	MD/Tape	TIMER AV	AV
	Tuner	ZOOM	Eject
	1 CD	1	1
	2 CD	2	2
	3 CD	3	3
	4 CD	4	4
	5 CD	5	5
	6 CD	6	6
	7 CD	7	7
	8 CD	8	8
	9 CD	9	9
	0 CD	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>10/Shift/-/--	GUIDE	Guide
	Enter/D.Tuning/Return CD	DISPLAY INFO	Info
	I<< CD	I<<	I<<
	>>I CD	>>I	>>I
	<< CD	<<	<<
	>> CD	>>	>>
	Play CD	PLAY MODE	Play
	Pause CD	II	Pause
	Stop CD	■	Stop
	D.Skip/TV/VTR CD	REPEAT TEXT	Text
MASTER VOL	Master Vol +	+ VOL	Vol +
	Master Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
	Standby Video	SHIFT +	Shift + Power
	1 Video 1	SHIFT + 1	Shift + 1
	2 Video 1	SHIFT + 2	Shift + 2
	3 Video 1	SHIFT + 3	Shift + 3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 Video 1	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Video 1	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Video 1	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Video 1	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Video 1	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Video 1	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Video 1	SHIFT + 0 Shift + 0		
>10/ Shift/ -/ -- Video 1	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Enter/ D. Tuning/ Return Video 1	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
D. Skip/ TV/ VTR Video 1	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
I << Video 1	SHIFT + << Shift + I <<		
<< Video 1	SHIFT + << Shift + <<		
>> Video 1	SHIFT + >> Shift + >>		
>>I Video 1	SHIFT + >>I Shift + >>I		
Play Video 1	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
Pause Video 1	SHIFT + II Shift + Pause		
Stop Video 1	SHIFT + ■ Shift + Stop		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Video 1	Red
Video 2	Green
SA-CD	Yellow
DVD	Blue
MD/Tape	AV
Tuner	Eject
1 MD/Tape	1
2 MD/Tape	2
3 MD/Tape	3
4 MD/Tape	4
5 MD/Tape	5
6 MD/Tape	6
7 MD/Tape	7
8 MD/Tape	8
9 MD/Tape	9
0 MD/Tape	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>10/Shift/-/-- MD/Tape	Guide
Enter/D.Tuning/Return MD/Tape	Info
D.Skip/TV/VTR MD/Tape	Text
<< MD/Tape	<<
>>I MD/Tape	>>I
<< MD/Tape	<<
>> MD/Tape	>>
Play MD/Tape	Play
Pause MD/Tape	Pause
Stop MD/Tape	Stop
Muting	Mute
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -
Standby Video	Shift + Power
1 Video 2	Shift + 1
2 Video 2	Shift + 2
3 Video 2	Shift + 3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 Video 2	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Video 2	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Video 2	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Video 2	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Video 2	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Video 2	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Video 2	SHIFT + 0 Shift + 0		
>10/ Shift/ -/ -- Video 2	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Enter/ D. Tuning/ Return Video 2	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
D. Skip/ TV/ VTR Video 2	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
I << Video 2	SHIFT + << Shift + <<		
>>I Video 2	SHIFT + >>I Shift + >>I		
<< Video 2	SHIFT + << Shift + <<		
>> Video 2	SHIFT + >> Shift + >>		
Play Video 2	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
Stop Video 2	SHIFT + ■ Shift + Stop		
Pause Video 2	SHIFT + II Shift + Pause		