Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
OPEN	Open	SURROUND	Eject / Surround
PURE AUDIO	Pure Audio	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PAGE +	Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
PAGE -	Page-	CH PAGE -	CH- / Page-
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BLUE	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random	RESOLUTION	Resolution	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
YELLOW	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		Light	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze				
PREV ⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-				
REV ◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
FWD ▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
NEXT ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer				
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
AB REPLAY	AB Replay	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /				
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /				
PIC	Pic	FORMAT PICTURE	Picture / Format				