Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Smart	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Info	Info / Angle
0	0
Guide	Guide / EPG / -/--
Netflix	Shift + Red / Netflix /
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Google Play	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
prime video	Shift + Blue / Prime
Home	Shift + Menu /
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS
CH-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Green	Green / APP / Repeat		
	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Blue / Prime Video / Random		
	<<	<< / Tune-		
	Play	Play / Slow		
	>>	>> / Tune+		
	Rec	Rec / Rec Mode		
	Pause	Pause / Step / Freeze		
	Stop	Stop / Hold		
	Text	Text / Goto		
	Subt	Subtitle / EQ		
	Audio	Audio / Lang I/II		