Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open / Close	Eject / Surround	Subtitle	Subtitle / EQ
TV Input	AV / Input / RDS	Mute	Mute / Dimmer
TV Power	Shift + Power	Red	Red / Netflix / Search
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
1	1	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
2	2	Blue	Blue / Prime Video / Random
3	3	Top Menu	D.Menu / Top
Vol +	Vol +	Up	Up
4	4	Pop Up / Menu	Menu / Home
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Return	Back / Return
9	9	Down	Down
Vol -	Vol -	Options	Setup / OPT /
Audio	Audio / Lang I/II	Home	Smart / List
0	0	Home	Shift + Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I <<		PRESET-	I << / Preset-
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I		PRESET+	>>I / Preset+
<<		TUNE-	<< / Tune-
Play		SLOW	Play / Slow
>>		TUNE+	>> / Tune+
Display		MEDIA DISPLAY	Display / Media
Stop		HOLD	Stop / Hold
SEN		ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung