Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV	AV
-/--	Guide
TV TX	Text
OK	Ok
Up / CH+	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
[≡i]	Info
Mix	Shift + Text
Brightness	Shift + 1
Contrast	Shift + 2
Color	Shift + 3
Menu	Menu
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STOP	Stop	■	Stop
REVEAL	Reveal	PLAY MODE ▶	Play
UPDATE	Update	❚❚	Pause
CLOCK	Clock	SETTINGS OPT	Options
SUB	Sub	AD SUBT	Subt
DOUBLE	Double	SOUND DUAL	Dual
A B	Stereo A B	⏮	I<<
	Stereo Sol	<<	<<
	Stereo Fa	>>	>>
	Stereo ◣◢	⏭	>>I
P S	Stereo PS	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung