Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/10		0
	10+		Guide / EPG / -/--
	Goto		Text / Goto
	FF+		Shift + CH+ /
	Prog		TV/Radio /
	CH+		CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	FF-		Shift + CH- /
	Memory		Rec / Rec Mode
	CH-		CH- / Page-
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	I<<		I<< / Preset-
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	A-B		Yellow / YouTube / Repeat
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Source		AV / Input / RDS
	CD/USB		Shift + 3
	TREBLE-		Down
	TREBLE+		Up
	Search		Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
BASS-	Bass-		Left		
BASS+	Bass+		Right		
INTRO	Intro	OK	OK		
EQ	EQ	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -		
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +		
MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer		
LOUDNESS	Loudness	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
	A1	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
	A2	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		