Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
AV	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Swap	Back / Return
OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
PR+	CH+ / Page+
PR-	CH- / Page-
Down	Down
Right	Right
Vol +	Vol +
Left	Left
Vol -	Vol -
TV/TX	Text / Goto
PP	Fav / Marker / PC
16:9	Setup / OPT /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Violet	Display / Media
[ ] Smart Contro	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
♪ Smart Controls	Sound / Title		
MIX/)))·((	Audio / Lang I/II		
P100	Sleep / Timer		
SUB	Subtitle / EQ		
Update	Zoom / Size		
Hold	Stop / Hold		
Doub	Eject / Surround		
REV	TV/Radio /		