Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	≡	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Smart Colors	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Subt	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
TXT	GOTO TEXT Text / Goto		
NETFLIX Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
YouTube YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
prime video prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		
Google Play Google Play	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		