Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Off	Shift + Power
Power	Power
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
Right	Right
Down	Down
Volume+	Vol +
Pause/Next/Sel/Shift	Pause / Step / Freeze
Muting	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
1/Tuner	1
2/Phono	2
3/CD	3
4/MD/Tape	4
5/VDP	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6/DVD	6
7/VCR-1	7
8/VCR-2/V-AUX	8
9/Tv/DBS	9
Tv/VCR	AV / Input / RDS
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
Surr.Para.	Eject / Surround
DSP Simu.	>> / Tune+
5CH Stereo	I<< / Preset-
Dolby/DTS	<< / Tune-
Direct	>>I / Preset+
Stereo	Audio / Lang I/II
Input Mode	Red / Netflix / Search
Input Analog	Green / APP / Repeat
Input Ext. Ir	Yellow / YouTube / Repeat
Test Tone	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OUTPUT	Out put	OK	OK				
SPEAKER	Speaker	TITLE SOUND	Sound / Title				