Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Text Cancel / Woofer	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Text Hold / (( ))	TITLE SOUND	Sound / Title
	Text Size / Audi I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Text Index	ANGLE INFO	Info / Angle
PR▲	Up		Up
PR▲	PR+ / Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
E	E	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
PR▼	PR- / Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR▼	Down		Down
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	[ ]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
NORMAL	Normal	LIST SMART	Smart / List
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SYSTEM	System	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TIME	Time	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		