Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Main Menu/A	MENU	Menu / Home
	CASS/B	SMART	Smart / List
	Prog/C	SETUP	Setup / OPT /
	MEM/D	DISPLAY	Display / Media
	Exit/Status/E	EXIT	Exit / Cancel / Clear
	</-		Left
	>/+		Right
	Index	INFO	Info / Angle
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	0000	BACK	Back / Return
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	SP/LP	PICTURE	Picture / Format
	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	8	8	8
	9	9	9
	0/--	0	0
	AV	AV INPUT	AV / Input / RDS
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Power		Power

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Prog.	Green / APP / Repeat
Status	Info / Angle
PR-	CH- / Page-
PR+	CH+ / Page+
Index / Mark	Fav / Marker / PC
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
Mute	Mute / Dimmer
7	7
8	8
9	9
0 / --	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AV	AV / Input / RDS
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Rec.	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Power	Power
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +