Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	i	Info
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Left	Left
4	4	OK / List	Ok
5	5	OK / List	List
6	6	V +	Vol +
7	7	V -	Vol -
8	8	TV / R	TV/R
9	9	SAT	AV
0	0	P +	Ch +
Back	Back	P -	Ch -
Fav	Pre Ch	Red / F1	Red
Menu	Menu	Green / F2	Green
Exit	Exit	Yellow / F3	Yellow
EPG	Guide	Blue / F4	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio	Dual		
Subtitle	Subt		
Text	Text		
Pause	Pause		
UHF	Format		
Parab	3D		
M1	Shift + 1		
N / P	Options		
Timer / Sleep	Shift + Power		