Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
NICAM AUDIO	Audio/Nicam	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
CH-	CH-	CH -	Ch -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TEXT	<<		<<
HOLD	>>		>>
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Index	Info
I <<	I <<
Size	Format
>>I	>>I
Play/ Pause	Play
Stop/ Subpage	Stop
Zoom/ Reveal	3D
Sleep	Sleep
Rec	Rec
Media	Media
Repeat / FAV-	Shift + Text
FAV	Shift + Pre Ch
FAV+	Shift + AV
Subtitle	Subt
Tv/ Radio	TV/ R
Red	Red
Green	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow
Blue	Blue
P. Mode	Shift + Format
S. Mode	Shift + Dual