Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
I<<	I<< / Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
Play	Play / Slow	SLOW	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
P1	P1	TV 1	1
ESS	ESS	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU ▲	Up		Up
P2	P2	DVD 2	2
MENU ◀	Left		Left
SELECT	Select	OK	OK
P3	P3	CD - STB 3	3
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU ▼	Down		Down
P4	P4	VIDEO 4	4