| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER ON | Power On | | Power |
| POWER OFF | Power Off | SHIFT + | Shift + Power |
| HDMI MODE | HDMI Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| RESOLUTION HDMI RES. | HDMI | HOME SMART | Smart |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE | Guide |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PROG/ DIRECT | Prog/Direct | PROG SLEEP | Sleep |
| RANDOM | Random | APP MEDIA | Media |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| CALL | Call | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SRCH | SRCH | SEARCH TV/R | TV/R |
| DIMMER | Dimmer | ECO 3D | 3D |
| MODE | Mode | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| A-B | A-B | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| TOP MENU T | Top Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| POP UP MENU MENU | Menu/Pop Up | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| SETUP S | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN R | Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| ◄◄ | << | ≪ | << |
| ► | Play | PLAY MODE ► | Play |
| ►► | >> | ≫ | >> |
| I◄◄ | I << | ⋘ | I << |
| II | Pause | II | Pause |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| ►►I | >>I | ⋙ | >>I |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| ANGLE | Angle | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| SUB TITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| RED | Red | A | Red |
| GRN | Green | B | Green |
| YEL | Yellow | C | Yellow |
| BLU | Blue | D | Blue |
| PICTURE ADJUST | Picture Adjust | SHIFT + ECO 3D | Shift + 3D |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PURE DIRECT | Pure Direct | DISC NAV LIST | List |
| DISC LAYER | Disc Layer | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| PAGE+ | Page+ | + CH | Ch + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|
| POWER ON | Power On | Power |
| POWER OFF | Power Off | SHIFT + Power |
| HDMI MODE | HDMI Mode | PICTURE FORMAT |
| RESOLUTION HDMI RES. | HDMI | HOME SMART |
| SOURCE | Source | TIMER AV |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM Eject |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|
| PROG/ DIRECT | Prog/Direct | PROG SLEEP |
| RANDOM | Random | APP MEDIA |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT |
| CALL | Call | FAV PRE-CH |
| SRCH | SRCH | SEARCH TV/R |
| DIMMER | Dimmer | ECO 3D |
| MODE | Mode | SHIFT + HOME SMART Shift + Smart |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT |
| A-B | A-B | SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU MENU |
| POP UP MENU MENU | Menu/Pop Up | E-MANUAL D.MENU D. Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT Options |
| | Up | Up |
| | Down | Down |
| | Right | Right |
| | Left | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| ◄◄ | << | ≪ | << |
| ► | Play | PLAY MODE ► | Play |
| ►► | >> | ≫ | >> |
| I◄◄ | I << | K≪ | I << |
| II | Pause | II | Pause |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| ►►I | >>I | ≫I | >>I |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| ANGLE | Angle | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| SUB TITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| RED | Red | A | Red |
| GRN | Green | B | Green |
| YEL | Yellow | C | Yellow |
| BLU | Blue | D | Blue |
| PICTURE ADJUST | Picture Adjust | SHIFT + ECO 3D | Shift + 3D |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PURE DIRECT | Pure Direct | DISC NAV LIST | List |
| DISC LAYER | Disc Layer | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| PAGE+ | Page+ | + CH | Ch + |