Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ZONE OFF Zone Off	SHIFT + Power	CD CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
ZONE ON Zone On	Power	PHONO Phono	LIST SMART Smart / List
(DVD) 1 Quick Select 1 (DVD)	TV 1 1	M.ZONE CALL M.Zone Call	MEDIA DISPLAY Display / Media
(SAT/CBL) 2 Quick Select 2 (SAT/CBL)	DVD 2 2	CH+ CH+	CH PAGE + CH+ / Page+
(VCR / iPod) 3 Quick Select 3 (VCR/iPod)	CD-STB 3 3	SHIFT Shift	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
DVD DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	VOL + Vol +	VOL + Vol +
TV TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	CH- CH-	CH PAGE - CH- / Page-
iPod iPod	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
HDP HDP	AUX-HDD 7 7	VOL - Vol -	VOL - Vol -
NET/ USB Net/USB	USB 8 8	MENU Menu	HOME MENU Menu / Home
SAT/ CBL SAT/CBL	BLUETOOTH 9 9	Up Up	Up
VCR VCR	VIDEO 4 4	MEMORY Memory	ANGLE INFO Info / Angle
DVR DVR	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top	Left Left	Left
V.AUX V. AUX	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	ENTER Enter	OK OK
TUNER Tuner	TUNER 6 6	Right Right	Right
SAT TU SAT TU	HDMI-SAT 0 0	SEARCH Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
DTU DTU	TAPE 5 5	Down Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Return	Back / Return		
I <</ Tuning-	I << / Preset-		
>>I / Tuning+	>>I / Preset+		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Random	Blue / Prime Video / Random		
USB Direct Pla	TV/Radio /		
All	Audio / Lang I/II		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZONE OFF	Zone Off	SHIFT +	Shift + Power	CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
ZONE ON	Zone On		Power	PHONO	Phono	LIST SMART	Smart / List
(DVD) 1	Quick Select 1 (DVD)	TV 1	1	M.ZONE CALL	M.Zone Call	MEDIA DISPLAY	Display / Media
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	DVD 2	2	CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
(VCR / iPod) 3	Quick Select 3 (VCR/iPod)	CD-STB 3	3	SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
iPod	iPod	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HDP	HDP	AUX-HDD 7	7	VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
NET/ USB	NET/USB	USB 8	8	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SAT/ CBL	SAT/CBL	BLUETOOTH 9	9	Up	Up		Up
VCR	VCR	VIDEO 4	4	MEMORY	Memory	ANGLE INFO	Info / Angle
DVR	DVR	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	Left	Left		Left
V.AUX	V. AUX	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	ENTER	Enter	OK	OK
TUNER	Tuner	TUNER 6	6	Right	Right		Right
SAT TU	SAT TU	HDMI-SAT 0	0	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DTU	DTU	TAPE 5	5	Down	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
TUNING▼	I<</Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-		
TUNING▲	>>I/Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
USB	USB Direct Pla	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
ALL MUSIC / FAVORITES	All	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
ZONE OFF	Zone Off	SHIFT + Power	CD	CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
ZONE ON	Zone On	Power	PHONO	Phono	LIST SMART Smart / List
(DVD) 1	Quick Select 1 (DVD)	TV 1	M.ZONE CALL	M.Zone Call	MEDIA DISPLAY Display / Media
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	DVD 2	CH+	CH+	CH PAGE + CH+ / Page+
(VCR / iPod) 3	Quick Select 3 (VCR/iPod)	CD-STB 3	SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	VOL +	Vol +	VOL + Vol +
TV	TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	CH-	CH-	CH PAGE - CH- / Page-
iPod	iPod	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	MUTE	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
HDP	HDP	AUX-HDD 7	VOL -	Vol -	VOL - Vol -
NET/ USB	NET/USB	USB 8	MENU	Menu	HOME MENU Menu / Home
SAT/ CBL	SAT/CBL	BLUETOOTH 9	Up	Up	Up
VCR	VCR	VIDEO 4	MEMORY	Memory	ANGLE INFO Info / Angle
DVR	DVR	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top	Left	Left	Left
V.AUX	V.AUX	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	ENTER	Enter	OK OK
TUNER	Tuner	TUNER 6	Right	Right	Right
SAT TU	SAT TU	HDMI-SAT 0	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
DTU	DTU	TAPE 5	Down	Down	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
TUNING▼	I<</Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-		
TUNING▲	>>I/Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
USB	USB Direct Pla	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
ALL MUSIC / FAVORITES	All	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ZONE OFF Zone Off	SHIFT + Power — Shift + Power	CD CD	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
ZONE ON Zone On	Power	PHONO Phono	LIST SMART — Smart / List
(DVD) 1 Quick Select 1 (DVD)	TV 1 — 1	M.ZONE CALL M Zone Call	MEDIA DISPLAY — Display / Media
(SAT/CBL) 2 Quick Select 2 (SAT/CBL)	DVD 2 — 2	CH+ CH+	CH PAGE + — CH+ / Page+
(VCR / iPod) 3 Quick Select 3 (VCR/iPod)	CD-STB 3 — 3	SHIFT Shift	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
DVD DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	VOL + Vol +	VOL + — Vol +
TV TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	CH- CH-	CH PAGE − — CH- / Page-
iPod iPod	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	MUTE Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
HDP HDP	AUX-HDD 7 — 7	VOL - Vol -	VOL − — Vol -
NET/ USB NET/USB	USB 8 — 8	MEMORY Memory	ANGLE INFO — Info / Angle
SAT/ CBL SAT/CBL	BLUETOOTH 9 — 9	SEARCH Search	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
VCR VCR	VIDEO 4 — 4	TUNING▼ I<</Tuning-	PRESET- — I<< / Preset-
DVR DVR	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top	TUNING▲ >>I/Tuning+	PRESET+ — >>I / Preset+
V.AUX V. AUX	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	Stop Stop	HOLD — Stop / Hold
TUNER Tuner	TUNER 6 — 6	Play Play	SLOW — Play / Slow
SAT TU SAT TU	HDMI-SAT 0 — 0	Pause Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
DTU DTU	TAPE 5 — 5	REPEAT Repeat	APP REPEAT — Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
USB	USB Direct Pla	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
ALL MUSIC / FAVORITES	All	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		