Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	HDMI / Control		Smart
	Rec		Rec
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<
	>>I		>>I
ZOOM	Red/ Zoom/ ↑↓		Red
REPEAT	Green/ Repeat / ↓		Green
ROOT	Yellow/ Root		Yellow
TITLE	Blue/ Title		Blue
SCREEN	Screen		Format
LANG	Lang		Dual
SUBTITLE	Subtitle		Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Internet / PIP	SC NA	Media
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0		0
TEXT	Text		Text
INFO	Info		Info
SOURCE	Source		AV
OK	OK		Ok
▲	Up	AY MOD	Up
▼	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right		
Left	Left		
P+	Ch +		
P-	Ch -		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Menu	Menu		
Mute	Mute		
Return	Back		
Swap	Pre Ch		
FAV	+ Shift + Pre Ch		
EPG	Guide		
Sleep	Sleep		
Search Mode	+ Shift + AV		
Ball / Angle	Options		
Display	+ Shift + Info		
Presets	TV/R		