Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
[<>]	Format
♪	Dual
[ ]	3D
PAT	Smart
PIP Sel	Play
PIP Pos	Pause
PIP Size	Stop
AV	AV
PC	Media
TV	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Zoom	Eject
Swap	Pre Ch
Swap	Back
PR-	Ch -
PR+	Ch +
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK / Freeze	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Info	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[+]	SETTINGS OPT	Options
	[?]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[♦]	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Text / Mix	REPEAT TEXT	Text
	[≡x]	CLEAR EXIT	Exit
	[:≡]	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung