Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Vol +	Vol +
Energy/Saving	Text / Goto	FAV/Mark	Fav / Marker / PC
AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS	CH+	CH+ / Page+
Input	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
TV	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	3D	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
1	TV 1 — 1	CH-	CH- / Page-
2	DVD 2 — 2	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
3	CD-STB 3 — 3	Premium Smart	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List
4	VIDEO 4 — 4	Home Smart Tv	LIST SMART — Smart / List
5	TAPE 5 — 5	Q.Menu/3D	HOME MENU — Menu / Home
6	TUNER 6 — 6	Up	Up
7	AUX-HDD 7 — 7	Left	Left
8	USB 8 — 8	Enter	OK — OK
9	BLUETOOTH 9 — 9	Right	Right
-/List	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	Down	Down
0	HDMI-SAT 0 — 0	Back	RETURN BACK — Back / Return
Q.View	MEDIA DISPLAY — Display / Media	SLEEP	TIMER SLEEP — Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
LIVE TV	Live TV	SURROUND	Eject / Surround		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
SIMPLINK	Simplink	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
MY APPS	My Apps	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
WIDGETS	Widgets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools		