Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
Input		AV	
Monitor On		List	
Monitor Off		Sleep	
Energy Saving		Shift +	3D
3D		3D	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
1/a/A		Guide	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Clear		Shift +	Exit
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
ARC		Format	
Mute		Mute	
Auto		Smart	
Brightness/Page		Ch +	
Brightness/Page Down		Ch -	
PSM		Subt	
Info		Info	
W.BAL		TV/R	
Settings		Options	
S. Menu		Menu	
Back		Back	
Exit		Exit	
Up		Up	
Down		Down	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Title	Dual
Simplink	Media
Stop	Stop
<<	<<
Play	Play
Pause	Pause
>>	>>
Red/Picture On	Red
Green/Picture Of	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung