Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
HDMI / Control	Smart
Rec	Rec
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
<<	<<
>>	>>
I<<	I<<
>>I	>>I
Red/ Zoom/ ↑↓	Red
Green/ Repeat / ↓	Green
Yellow/ Root	Yellow
Blue/ Title	Blue
Screen	Format
Lang	Dual
Subtitle	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Internet / PIP	Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Text	Text
Info	Info
Source	AV
OK	Ok
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right		
Left	Left		
P+	Ch +		
P-	Ch -		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Menu	Menu		
Mute	Mute		
Return	Back		
Swap	Pre Ch		
FAV	Shift + Pre Ch		
EPG	Guide		
Sleep	Sleep		
Search Mode	Shift + AV		
Ball / Angle	Options		
Display	Shift + Info		
Presets	TV/R		