Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power
Mute	Mute / Dimmer
H/V Play	Play / Slow
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze
East	Rec / Rec Mode
Tune-	<< / Tune-
Tune+	>> / Tune+
West	I<< / Preset-
Audio	Audio / Lang I/II
View	Picture / Format
Sleep Timer	Sleep / Timer
TV/SAT	TV/Radio /
Erase	D.Menu / Top
SAT Sky	Setup / OPT /
Help	Text / Goto
TV	AV / Input / RDS
Store	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu Up	Up
Info	Info / Angle
Menu Left	Left
Menu Right	Right
Clear	Exit / Cancel / Clear
Menu Down	Down
Volume+	Vol +
TV/SAT	Smart / List
CH/Page+	CH+ / Page+
Volume-	Vol -
Display	Display / Media
CH/Page-	CH- / Page-
1. ?	1
2abc	2
3def	3
4ghi	4
5jkl	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6mno	6		
7pqrs	7		
8tuv	8		
9wxyz	9		
Guide Pilote	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
FAV Pref.	Fav / Marker / PC		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
TV	SHIFT + 1	Shift + 1	
Video	SHIFT + 4	Shift + 4	