| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | Info | Info / Angle |
| Power | Power | Left | Left |
| PP | Back / Return | Up | Up |
| I-II | Audio / Lang I/II | P+ | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 | Right | Right |
| 2 | 2 | Down | Down |
| 3 | 3 | P- | CH- / Page- |
| 4 | 4 | Vol - | Vol - |
| 5 | 5 | Vol + | Vol + |
| 6 | 6 | Red/ Sound | Red / Netflix / Search |
| 7 | 7 | Red/ Sound | Sound / Title |
| 8 | 8 | Green/ Picture | Green / APP / Repeat |
| 9 | 9 | Green/ Picture | Picture / Format |
| 0 | 0 | Yellow/ Feature | Yellow / YouTube / Repeat |
| -- | Guide / EPG / -/-- | Blue/ Install | Blue / Prime Video / Random |
| P<P | Fav / Marker / PC | TV | TV/ Radio / |
| MENU | Menu / Home | AV | AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| [ ≡] | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| [ /≡] | SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text / | | |
| [ ≡o] | TIMER SLEEP Sleep / Timer | | |
| [ ≡+] | HOLD Stop / Hold | | |
| [ ≡x] | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | | |
| [ ≡♦] | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| [ ≡?] | LIST SMART Smart / List | | |
| [ ≡i ] | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |