Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	Timer / I □□		Sleep / Timer
	[ ] / T-C		Picture / Format
	Audio / Repeat		Shift + Green / APP /
	Audio / Repeat		Audio / Lang I / II
	[+] / Eye / SV		Display / Media
	-[ ]+ / Disc Menu / SP / LP		D. Menu / Top
	Radio / Search / 000		Shift + Red / Netflix /
	Radio / Search / 000		TV / Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	8		8
	9		9
	*/ EPG		Guide / EPG / -/--
	0 / AV		AV / Input / RDS
	0 / AV		0
	#/ PIP		Smart / List
	Menu		Menu / Home
	End		Exit / Cancel / Clear
	Text		Text / Goto
	Info		Info / Angle
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down		
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
Timer/I□□	Sleep / Timer
[ ]/T-C	Picture / Format
[+]/Eye/SV	Display / Media
⊣[ ]⊢/Disc Menu/SP/LP	D.Menu / Top
Radio/Search/000	Shift + Red / Netflix /
Radio/Search/000	TV/Radio /
1	1
2 abc	2
3 def	3
4 ghi	4
5 jkl	5
6 mno	6
7 pqrs	7
8 tuv	8
9 wxyz	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/AV	AV / Input / RDS
0/AV	0
Menu	Menu / Home
End	Exit / Cancel / Clear
Text	Text / Goto
Info	Info / Angle
P+	CH+ / Page+
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
P-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	Timer / I□□		Sleep / Timer
	[ ] / T-C		Picture / Format
	Audio / Repeat		Green / APP / Repeat
	Audio / Repeat		Audio / Lang I/II
	[+] / Eye / SV		Display / Media
	→[ ]← / Disc Menu / SP / LP		D.Menu / Top
	Radio / Search / 000		Red / Netflix / Search
	Radio / Search / 000		TV / Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	8		8
	9		9
	0 / AV		0
	0 / AV		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	End		Exit / Cancel / Clear
	Info		Info / Angle
	P+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	P-		CH- / Page-
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		