Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Last Memory		Green
	Condition Memory		Yellow
	Open/Close		Eject
	Audio		Dual
	Subtitle		Subt
	Angle		Red
	Repeat		Text
	Setup		Options
	Menu		Menu
	Top Menu	+	Shift + Menu
	Repeat A-B		3D
	Display		Info
	Return		Back
	I<</Prev		I<<
	>>I / Next		>>I
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play		Play
	Pause		Pause
	I< Step/Slow		Ch -
	Step/Slow I>		Ch +
	<</REV		<<
	FWD/>>		>>
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
+10	+10		Guide
CLEAR	Clear		Exit
RANDOM	Random		Format
PROGRAM	Program		Sleep
SEARCH MODE	Search Mode		TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung