Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On / Standby		Power
1 V1	Input Selector V	TV 1	1
2 V2	Input Selector V	VIDEO 4	4
3 V3	Input Selector V	AUX - HDD 7	7
0 11 DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
5 MULTI CH	Input Selector Multi CH	USB 8	8
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ENTER	Enter	OK	OK
6 DVD	Input Selector	DVD 2	2
7 TAPE	Input Selector	TAPE 5	5
CLR 12 SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
8 TUNER	Input Selector Tuner	TUNER 6	6
GUIDE TOP MENU SP A/B	SP A/B	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PREVIOUS MENU MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAYLIST/CAT+	Right		Right
9 CD	Input Selector C	CD - STB 3	3
-PLAYLIST/CAT	Left		Left
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play Rev.	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STEREO	Listening Mode Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
SURROUND	Listening Mode Surround	SURROUND	Eject / Surround
NG MODE	Listening Mode <	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	Listening Mode >	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
AUDIO TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
RANDOM LEVEL-	Level -	CH PAGE	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
CH Sel	Smart / List
Level +	CH+ / Page+
L. Night	TV/Radio /
Cine FLTR	D. Menu / Top
Vol -	Vol -
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol + Tv	Shift + Vol +
Vol - Tv	Shift + Vol -
CH/Disc/Album	Shift + CH+ /
CH/Disc/Album-	Shift + CH- /
1 Tv	Shift + 1
2 Tv	Shift + 2
Power Tv/Standby	Shift + Power
3 Tv	Shift + 3
4 Tv	Shift + 4
6 Tv	Shift + 6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5 Tv	Shift + 5
7 Tv	Shift + 7
8 Tv	Shift + 8
9 Tv	Shift + 9
0 Tv	Shift + 0
+10 Tv	Shift + Guide / EPG / -/--
Enter Tv	Shift + OK
Right Tv	Shift + Right
Previous Menu Tv	Shift + Fav / Marker / PC
Left Tv	Shift + Left
Setup Tv	Shift + Setup / OPT / Tools
Up Tv	Shift + Up
Down Tv	Shift + Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	VCR		Shift + 4
	+10/10/-/--		Guide / EPG / -/--
	0/11		0
	CLR		Exit / Cancel / Clear
	Top Menu		D.Menu / Top
	Up		Up
	Previous Menu/Muting		Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Previous Menu/Muting		Mute / Dimmer
	Left/Playlist/Ca		Left
	Enter		OK
	Right/Playlist/C		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Setup		Setup / OPT /
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Stereo		Sound / Title
	Surround		Eject / Surround
	< Listening Mode		Shift + I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Listening Mode >	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+		
AUDIO TEST TONE	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE CH SEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PLAY MODE VCR	Play Mode VCR	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
L NIGHT DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
CINE FLTR HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On / Standby	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	<<	<< / Tune-
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	I<<	I<< / Preset-
6	6	>>I	>>I / Preset+
7	7	Stereo	Audio / Lang I/II
8	8	Surround	Eject / Surround
9	9	< Listening Mode	Shift + I<< / Preset-
+10/10/-/--	Guide / EPG / -/--	Listening Mode >	Shift + >>I / Preset+
0/11	0	Random	Blue / Prime Video / Random
12	Fav / Marker / PC	Repeat	Green / APP / Repeat
Disc+	CH+ / Page+	Display	Display / Media
Vol +	Vol +		
Disc-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	+10/ 10/ - / - -		Guide / EPG / - / - -
	0/ 11		0
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<< / Tune-
	Stereo		Audio / Lang I/II
	Surround		Eject / Surround
	< Listening Mode		Shift + I<< / Preset-
	Listening Mode >		Shift + >>I / Preset+
	Play Mode		D.Menu / Top
	L.Night		Sleep / Timer