Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	On / Standby		Power
	Input Selector V		1
	Input Selector V		2
	Input Selector V		3
	Input Selector Multi CH		5
	Input Selector		6
	Input Selector		7
	Input Selector Tuner		8
	Input Selector C		9
	Dimmer		0
	Sleep		Sleep / Timer
	Guide/Top		Menu / Home
	Muting		Mute / Dimmer
	Return		Back / Return
	Setup		Eject / Surround
	Enter		OK
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play		Play / Slow
	Rev. Play		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		>> / Tune+
	>>		I<< / Preset-
	I<<		<< / Tune-
	>>I		>>I / Preset+
	Listening Mode Stereo		Red / Netflix / Search
	Listening Mode Surround		Green / APP / Repeat
	Listening Mode <		Yellow / YouTube / Repeat
	Listening Mode >		Blue / Prime Video / Random
	Test Tone/Audi		Audio / Lang I/II
	CH Sel/Subtitl		Subtitle / EQ
	Level -/Random		TV/Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Level +/ Repeat	Zoom / Size
Display	Info / Angle
L. Night	Smart / List
Cine FLTR	Display / Media
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
CH/ Disc/ Album	CH+ / Page+
CH/ Disc/ Album-	CH- / Page-
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Power Tv/ Standby	Shift + Power
Vol + Tv	Shift + Vol +
Vol - Tv	Shift + Vol -
1 Tv	Shift + 1
2 Tv	Shift + 2
3 Tv	Shift + 3
4 Tv	Shift + 4
5 Tv	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6 Tv	Shift + 6
7 Tv	Shift + 7
8 Tv	Shift + 8
9 Tv	Shift + 9
0 Tv	Shift + 0
+10 Tv	Shift + Guide / EPG / -/--
Muting/ Previous Menu Tv	Shift + Mute / Dimmer
Enter Tv	Shift + OK
Right Tv	Shift + Right
Left Tv	Shift + Left
Setup Tv	D. Menu / Top
Up Tv	Shift + Up
Down Tv	Shift + Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	VCR		Shift + 4
	+10/ 10/ -/ --		Guide / EPG / -/--
	0/ 11		0
	CLR		Exit / Cancel / Clear
	Top Menu		D. Menu / Top
	Up		Up
	Previous Menu/ Muting		Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Previous Menu/ Muting		Mute / Dimmer
	Left/ Playlist/ Ca		Left
	Enter		OK
	Right/ Playlist/ C		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Setup		Setup / OPT /
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	STEREO		Sound / Title
	< Listening Mode		Shift + I << / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Listening Mode >	SHIFT + PRESET+ (Shift + >>I / Preset+)		
Audio	LANG I/II AUDIO (Audio / Lang I/II)		
Subtitle	EQ SUBTITLE (Subtitle / EQ)		
Random	Prime Video RANDOM (Blue / Prime Video / Random)		
Repeat	APP REPEAT (Green / APP / Repeat)		
Display	MEDIA DISPLAY (Display / Media)		
Play Mode VCR	FORMAT PICTURE (Picture / Format)		
DVD	SHIFT + DVD 2 (Shift + 2)		
HDD	SHIFT + AUX-HDD 7 (Shift + 7)		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	On / Standby		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	+10/10/-/--		Guide / EPG / -/--
	0/11		0
	12		Fav / Marker / PC
	Disc+		CH+ / Page+
	Vol +		Vol +
	Disc-		CH- / Page-
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Stereo		Audio / Lang I/II
	Surround		Eject / Surround
	< Listening Mode		Shift + I<< / Preset-
	Listening Mode >		Shift + >>I / Preset+
	Random		Blue / Prime Video / Random
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Display		Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	+10/ 10/ - / - -		Guide / EPG / - / - -
	0/ 11		0
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<< / Tune-
	Stereo		Audio / Lang I/II
	Surround		Eject / Surround
	< Listening Mode		Shift + I<< / Preset-
	Listening Mode >		Shift + >>I / Preset+
	Play Mode		D.Menu / Top
	L. Night		Sleep / Timer