Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER		Power	
↩○		SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
☼*/Ö		SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
☼²/♀		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
SOURCE		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESETS		LIST SMART	Smart / List
┼┼┼		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
♫/☺◘		MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLEEP		TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1 . /@		TV 1	1
2 abc		DVD 2	2
3 def		CD - STB 3	3
4 ghi		VIDEO 4	4
5 jkl		TAPE 5	5
6 mno		TUNER 6	6
7 pqrs		AUX - HDD 7	7
8 tuv		USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 wxyz		BLUETOOTH 9	9
TV		PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0		HDMI - SAT 0	0
↔		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
TV GUIDE		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto
MENU		HOME MENU	Menu / Home
Q.MENU		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
UP			Up
LEFT			Left
OK		OK	OK
RIGHT			Right
DOWN			Down
BACK		RETURN BACK	Back / Return
⇥◙		FORMAT PICTURE	Picture / Format
EXIT		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
☼FAV		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
V+	VOL+	VOL +	Vol +		BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+				
V-	VOL-	VOL -	Vol -				
i	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle				
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-				
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	PLAY	SLOW	Play / Slow				
	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	STOP	HOLD	Stop / Hold				
LANG.	LANG.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	[≡]...	TITLE SOUND	Sound / Title				
	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				