Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
ANALOG ATT	Analog ATT	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DVD 5.1 DVD	Input Sel DVD	DVD 2	2
DVD 5.1 DVD	Input Sel DVD 5.	TAPE 5	5
TV	Input Sel TV	TV 1	1
DVR	Input Sel DVR	VIDEO 4	4
CD	Input Sel CD	CD - STB 3	3
CD-R	Input Sel CD-R	AUX - HDD 7	7
FM	Input Sel FM	TUNER 6	6
AM	Input Sel AM	USB 8	8
STANDARD	Standard	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ADV.SURR	ADV. Surr	SURROUND	Eject / Surround
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MIDNIGHT / LOUDNESS	Midnight /	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TOP MENU SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
MENU DIALOG E	Dialog E.	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
ONE TOUCH COPY RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TUNER EDIT S.RETRIEVER	Tuner Edit	HOLD	Stop / Hold
TUNER EDIT S.RETRIEVER	S. Retriever	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down
VOLUME -	Volume-	VOL -	Vol -
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
EFFECT/CH SEL	Effect/CH Sel	LIST SMART	Smart / List
LEVEL -	Effect/CH Level -	CH PAGE -	CH- / Page-
LEVEL +	Effect/CH Level +	CH PAGE +	CH+ / Page+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DISPLAY	Tuner Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASS	Tuner Class	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TUNING + Tuner Tuning+	TUNE+ >> / Tune+		
STATION + Tuner Station+	PRESET+ >>I / Preset+		
MPX Tuner MPX	SLOW Play / Slow		
TUNING − Tuner Tuning-	TUNE- << / Tune-		
STATION − Tuner Station-	PRESET- I<< / Preset-		