Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	M	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
	i	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	Mute	MUTE	Mute
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
EXT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡o]	SETTINGS OPT Options		
[≡+]	HOME SMART Smart		
[≡x]	AD SUBT Subt		
[. ≡]	TIMER AV AV		
[≡♦]	DISC NAV LIST List		
[≡?]	APP MEDIA Media		
[≡i]	RETURN BACK Back		