Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPERATE	Operate		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	GUIDE	Guide
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
CH	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH -	Ch -
DIRECT	Direct	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ERASE C	C/Erase	ECO 3D	3D
SHOWVIEW	ShowView	PICTURE FORMAT	Format
HDD	HDD	HOME SMART	Smart
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
START MENU	Start Menu	TOP MENU MENU	Menu
ORIGINAL/ PLAY LIST DVD MENU	DVD Menu/Original	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
REC LIST DVD TITLE	DVD Title/Rec Li	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SET/ ENTER	SET/Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
DUBBING	Dubbing	DISC NAV LIST	List
P IN P	P IN P	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Timer On/Off	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Timeshift	SHIFT + -/-- GUIDE — Shift + Guide
Blue/A-B	D — Blue
Red/B	A — Red
Green/C	B — Green
Yellow/D	C — Yellow
Play	PLAY MODE ▶ — Play
<</REV	<< — <<
>>/FWD	>> — >>
Stop/Live	■ — Stop
Still/Pause	II — Pause
I>/Slow	PROG SLEEP — Sleep
REC	REC MODE — Rec
Stop Rec	SHIFT + ■ — Shift + Stop
Pause Rec	SHIFT + II — Shift + Pause
>>I/F.ADV Skip	>>I — >>I
I<</I F.ADV	I<< — I<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Replay	SHIFT + PLAY MODE ▶ — Shift + Play
Skip Search	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R
Zoom/Rec Mode	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec
Function	SHIFT + E-MANUAL D.MENU — Shift + D. Menu
Audio	SOUND DUAL — Dual
Angle	SHIFT + A — Shift + Red
Subtitle	AD SUBT — Subt
Direct Rec Tv	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
Tamper Proof/On Screen	SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format
RGB Off/Chapter Mark	SHIFT + FAV PRE-CH — Shift + Pre Ch
Operate Tv	SHIFT + ⏻ — Shift + Power
Back	DISPLAY INFO — Info
Vol + Tv Control	VOL + — Vol +
Vol - Tv Control	VOL − — Vol -
CH+ Tv Control	SHIFT + CH + — Shift + Ch +
CH- Tv Control	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
Input Tv Control	FAV PRE-CH — Pre Ch